USER MANUAL

IN THE BOX

Baton 4

USB Magnetic Charging Cable

52.5g/1.85Oz
Including Battery

* Above data are tested per ANSI/PLATO FL-1 2019 standard in Olight's labs for reference.

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Interface	USB Type-A, DC 5V, 2A
Output	CC & CV, 42V, 1A
Charging time	About 1 hour

Table 1:
SPECIFICATIONS

COOL WHITE	CRI 70~79CRI	CRI 80~89CRI	CRI 90~98CRI
5000K~5700K	5000K	5000K	5000K

TURBO	1800 lm	30 m	2.5 h	1.5 h	3 h
HIGH	500 lm	15 m	5 h	3 h	6 h
MEDIUM	150 lm	7 m	10 h	6 h	12 h
LOW	15 lm	1 m	50 h	30 h	60 h
MOONLIGHT	0.1 lm	0.1 m	150 h	100 h	200 h

Discover

Remove the insulating film

Figure 1
Remove the insulating film before use

Baton 4

A rechargeable side-switch EDC flashlight with auto shut-off function and MCC charging.

Figure 2
Charging

Figure 3
Turn ON/Off the flashlight



Figure 4
Lock/Unlock

Figure 5
Moonlight mode



Figure 6
Turbo mode

Figure 7
Strobe mode

Figure 8
Adjusting brightness

Figure 9
Auto Shut-off function



Figure 10-1
Brightness level indicator

If the brightness level indicator flashes red, it means that the battery capacity is at least 47% or higher.

Figure 10-2
Battery level indicator

Shut-Off function, the previous timing setting will be used.

2. Indicators instructions as below:
2.1 Brightness level indicator, see Figure 10-1.
2.2 Battery level indicator, see Figure 10-2.

(CN) 简体中文

多功能穿梭，参见 Table 3。
1. 产品参照物是 Table 1与Table 2。
2. 指示灯说明：
2.1 调光指示器指示灯，参见Figure 1。
2.2 电池电量指示器，参见Figure 2。
2.3 开/关手电，参见Figure 3。
按照顺序是：关，开启状态，手电关闭后记忆的模式(高流，低流，中，高流闪烁关闭记忆，低流闪烁关闭记忆)，高流闪烁关闭记忆，低流闪烁关闭记忆，高流闪烁关闭记忆，1秒 1 闪烁，之后保持常亮，熄灭记忆。
2.4 锁定/解锁，参见Figure 4。
锁定状态下，按住按键不放直至闪烁两（两）下后松开，锁定；手电进入锁定状态，仅能调光，手电关闭，长按按键1秒以上解锁，锁定状态下，手电关闭。
2.5 月光模式，参见Figure 5。
长按关闭状态下手电筒按键，进入月光模式，长按关闭，手电关闭。
2.6 频闪模式，参见Figure 6。
快速双击按键进入频闪模式。
2.7 爆闪，参见Figure 7。
快速连续按键三次以上进入爆闪，单按或长按爆闪结束。
2.8 亮度调节，参见Figure 8。
长按关闭状态，手电开启，输出时从当前亮度开始，进入亮度调节，一直长按，亮度从最低开始，亮度调节结束后，手电关闭，亮度记忆。
2.9 自动关机，参见Figure 9。
长按关闭状态下双击按键，手电开启，闪烁一次，进入自动关机模式，闪烁一次，表示自动关机时间为3分钟，闪烁两次，表示自动关机时间为9分钟。
2.10 放电，参见Figure 10。
3. 电池安装：
3.1 电池安装，参见Figure 10-1。
3.2 电池指示灯，参见Figure 10-2。

(FI) Finnish

Monikäyttöinen sanakynän, katso kuva 2.
Tuotetiedot, katso Table 1 ja 2.
Käyttöohjeet ala:
2.1 Pistä otetaskun eteen käyttää, katso Figure 1.
2.2 Lataus, katso Figure 2.
2.3 On/Off, katso Figure 3.
Paina kytkintä käynnistämiseen valaisimen. Valaisin käynnistyy viimeksi muistin jälkeinell toimmolla (Moonlight, Low, Medium, Turbo tai High). Mikäli valaisin käynnistyy ollut tehtolla on ollut Turbo, valaisin syttyy High-tilassa. High-tila pysyy 1 minuutin, jonka jälkeen valaisin Medium-tilaksi. Strobo-tila ei jää muistiin.
2.4 Käyttöalustan, katso Figure 4.
Valaisimen ollessa sammuksissa, pidä kytkintä painettuna 1 sekunnin ajan, jonka jälkeen valaisin syttyy Moonlight-tilassa.
2.5 Moonlight, katso Figure 5.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä ja pidä pohjaan painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila käynnistyy. Kytkimen. Mikäli valaisin käynnistyy ollut tehtolla on Moonlight, käynnistyy kytkintä sytyttämisen lampun Turbo-tilassa.
2.6 Turbo, katso Figure 6.
Kytkimen kaksoisklikkaus Turbo-tilan käyttöön.
2.7 Strobo, katso Figure 7.
Kytkimen kolmoisklikkaus Strobo-tilan käyttöön.
2.8 Strobo-tila, katso Figure 8.
Valaisimen ollessa pois päältä, paina kytkintä pohjaan painettuna, pidän tehtolel kerrottuit mausoussa jäynäyksessä. Low, Medium, Turbo. Napauta kytkin taksun tehtolien kohdalla (Moon. Moonlight- ja Turbo-tilat eivät kuulu tähän kerroksi).
2.9 Sähkö, katso Figure 9.
Kytkimen kaksoisklikkaus ja pidä sitä pohjassa, valaisin syttyy Moonlight-tilassa. Valaisin sammuu 3 minuutin jälkeen. Jos 3 kertaa kytkimen kaksoisklikkaus, valaisin ottaa pääälä, tyylikäinen ja toisella klikkaamalla pidä kaksoisja painpaus päältäkäsis ajanlaskusäätö. 1 vilkähdys merkkaa, 3 vilkähdystä 3 minuutin, 9 vilkähdystä 9 minuutin merkkaa 9 min ajanotto.
2.10 Akun tarkistaminen, katso Figure 10-2.

(NO) Norwegian

Flerspråklig penlite, se tabell 2.
1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se figur 1.
2.2 Lading, se figur 2.
2.3 Slå på/av lommelykten, se figur 3.
Trykk på knappen for å slå på lommelykten. Når den er slått på, lyser lommelykten med det lagrede lysnivået (Moonlight, Low, Medium eller High). Hvis det lagrede lysnivået er satt til Turbo, vil det lyse i 1 minutt, deretter vil det gå over til High-tilstand. High-tilstand varer i 1 minutt mens den vil gå over til Medium-nivå. Strobo-lyset kommer ikke ut av minnet.
2.4 Lås/Lås opp, se figur 4.
Trykk og holder i mer enn 1 sekund for å slå på lommelykten. Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Med og High. Du vil slå av/sette lommelykten i lås-modus ved å holde den nede for å avslutte Strobo-modus.
2.5 Aktivering av lysstyrke, se figur 5.
Lommelykten er av, trykk og hold nede knappen. Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Med og High. Du vil slå av/sette lommelykten i lås-modus ved å holde den nede for å avslutte Strobo-modus.
2.6 Turbo, se figur 6.
Dobbeltklikk knappen for å slå på lommelykten i Turbo-modus.
2.7 Strobo, se figur 7.
Trippelklikk knappen for å slå på lommelykten i Strobo-modus.
2.8 Strobo-modus, se figur 8.
Lommelykten er av, trykk og hold nede knappen. Lommelykten vil gå gjennom modusene Low, Med og High. Du vil slå av/sette lommelykten i lås-modus ved å holde den nede for å avslutte Strobo-modus.
2.9 Automatisk avslåingsfunksjon, se figur 9.
Lommelykten kan stilles inn til å slå seg av automatisk etter to forhåndsinnstilte perioder: en lang periode (9 minutter) og en kort periode (3 minutter). Slå lommelykten av og trykk og holder den nede i dobbeltklikk og hold knappen i åpent av i et lengre av i et kortere periode. Lommelykten vil blinke 1 gang for 3 sekunder og deretter vil den gå over til den valgte tidsperioden. Dobbeltklikk og hold knappen i åpent av en tidsperiode. Mer du vil deaktivere den automatiske avslåingsfunksjon, vil den forrige tidsinnstillingen bli brukt.
2.10 Batteriindikatorer, se figur 10-2.

(SV) Swedish

Flerspråklig pryttel, se tabell 2.
1. Produktspecifikationer, se tabell 1 og tabell 2.
2. Bruksanvisning som nedanför:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen før bruk, se figur 1.
2.2 Ladda, se figur 2.
2.3 Slå på/av lommelykten, se figur 3.
Tryck på knappen för att slå på lommelykten. När den är slått på, lyser lommelykten med det lagrade ljusnivån (Moonlight, Low, Medium eller High). Om det lagrade ljusnivån är satt till Turbo, kommer det att lysa i 1 minut, varefter det kommer att gå över till High-läge. High-läge varar i 1 minut och sänkt till Medium-läge. Strobo-läget kommer inte att minnas.
2.4 Lås/Lås upp, se figur 4.
Tryck och hålla i mer än 1 sekund för att slå på lommelykten. Lommelykten kommer att gå igenom lägena Low, Med och High. Du kan slå av/sätta lommelykten i lås-läge genom att hålla den nedtryckt för att avsluta Strobo-läge.
2.5 Aktivering av ljusstyrka, se figur 5.
Lommelykten är av, tryck och hålla i knappen. Lommelykten kommer att gå igenom lägena Low, Med och High. Du kan slå av/sätta lommelykten i lås-läge genom att hålla den nedtryckt för att avsluta Strobo-läge.
2.6 Turbo, se figur 6.
Dubbelklick knappen för att slå på lommelykten i Turbo-läge.
2.7 Strobo, se figur 7.
Tryck snabbt på strålkastaren tre gånger eller mer för att slå på Strobo-läge. Tryck på strålkastaren igen efter det att du har nått det du vill ha.
2.8 Strobo läge, se figur 8.
Om du vill ha det av, tryck och håll ned strålkastaren. I strålkastaren kommer att gå igenom lägena Low, Med och High. Du kan slå av/sätta strålkastaren i lås-läge genom att hålla den nedtryckt för att avsluta Strobo-läge.
2.9 Automatisk avstängningsfunktion, se figur 9.
Du kan ställa in strålkastaren att automatiskt stänga av efter två förinställda perioder: en lång period (9 minuter) och en kortare period (3 minuter). Om du vill aktivera den automatiska avstängningsfunktionen, dubbelclick och håll ned strålkastaren av eller på i en längre eller kortare period. Strålkastaren kommer att blinka 1 gång i 3 sekunder och det kommer att gå over till den valda tidsperioden. Dubbelclick och håll ned strålkastaren under en tidsperiod för att aktivera den automatiska avstängningsfunktionen. Om du vill ändra den automatiska avstängningen till annan tid, kommer den senaste inställningen att användas.
2.10 Batteriindikatorer, se figur 10-2.

(NL) Nederlands

Flerspråklig penlite, se tabell 2.
1. Productspecificaties: se tabel 1 en tabel 2.
2. Bruksaanwijzing onder nedan:
2.1 Verwijder de isolatiefilm voor gebruik, zie figuur 1.
2.2 Laden, zie figuur 2.
2.3 Aan/uit, zie figuur 3.
Druk op de knop om de zaklamp aan te zetten. Wanneer de zaklamp aan staat, zal de zaklamp de laatst gebruikte modus (Moonlight, Laag, Medium of High-lichtsterkte) aanzetten. Als de laatst gebruikte modus Turbo was, zal de zaklamp 1 minuut lang Turbo aanzetten. Na 1 minuut zal de zaklamp overgaan naar de High-modus. Na 1 minuut zal de zaklamp overgaan naar de Medium-modus. De Strobo-modus zal niet worden onthouden.
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen, zie afbeelding 4.
Om de schakelknop te vergrendelen, wanneer de zaklamp uit is, houdt u de knop ongeveer langer 2 seconden) totdat de modus Moonlight is - en uitschakelt. Als de knop vergrendeld is, druk u eenmaal op de knop om het vergrendelde lampje weer te geven zonder de zaklamp aan te zetten. Houd de knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de vergrendeling van de maaslichtmodus te activeren.
2.5 Maanlichtmodus, zie afbeelding 5.
Wanneer de zaklamp is uitgeschakeld, houd de knop 1 seconde of langer ingedrukt als de zaklamp uit is. Deze actie zal de zaklamp in de Maanlichtmodus aan, druk dan gewoon op de knop.
2.6 Turbomodus, zie afbeelding 6.
Druk snel dubbel op de knop om de Turbomodus te activeren.
2.7 Stroboscopmodus, zie afbeelding 7.
Druk drie keer op de knop om de stroboscopmodus te activeren. Druk eenmaal op de knop om de stroboscopmodus te verlaten.
2.8 Helderheid aanpassen, zie afbeelding 8.
Houd de knop ingedrukt wanneer de zaklamp aan is. De zaklamp zal de laatste helderheid van de zaklamp. Vervolgens zal de zaklamp overgaan naar de volgende helderheidsniveau. Laat de knop los om het gewenste niveau te bereiken. Lichtsterkte van Maanlichtmodus en Turbomodus maken geen deel uit van deze cyclus.
2.9 Automatische uitschakelfunctie, zie afbeelding 9.
De zaklamp kan ingesteld worden om automatisch uit te schakelen na twee voorgeprogrammeerde perioden: een langer periode (9 minuten) en een kortere periode (3 minuten). Om de automatische uitschakelfunctie te inschakelen, druk twee keer dubbel ingedrukt wanneer de zaklamp aan is. Houdt de functie in ongeveer 1 seconde ingedrukt om de lange periode te geven of een kortere periode. Om toezicht te hebben op de tijdperioden te schakelen, houdt de knop ingedrukt tijdens de tijdsperiode. Wanneer de automatische uitschakelfunctie opnieuw wordt geactiveerd, wordt de vorige tijdsinstelling gebruikt.
2.10 Indicators instructies zoals hieronder:
2.1 Indicator helderheidsniveau, zie afbeelding 10-1.
2.2 Indicator batterijniveau, zie Afbeelding 10-2.

(DE) Deutsch

Mehrzweck Wiederstand, siehe Tabelle 2.
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Bedienung:
2.1 Entfernen der Isolierfolie vor der Verwendung, siehe Abbildung 1.
2.2 Laden, siehe Abbildung 2.
2.3 Ein- und Ausschalten der Taschenlampe den Schalter drücken. Drücken Sie den Schalter zum Ein- oder Ausschalten der Taschenlampe. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, wird sie mit der zuletzt gespeicherten Helligkeitsstufe (Mondlicht, Niedrig, Mittel oder Hoch) aufleuchten. Wenn die Taschenlampe zuletzt auf Turbo eingestellt ist, wird sie 1 Minute lang Turbo leuchten. Nach 1 Minute wird die Taschenlampe auf Hoch-Stufe gehen. Nach 1 Minute wird die Taschenlampe auf Mittel-Stufe gehen. Die Strobo-Stufe wird nicht gespeichert.
2.4 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.
Um den Schalter zu sperren, drücken, um den Ausschalter zu aktivieren. Wenn die Taste gesperrt ist, drücken oder gedrückt halten, um den Strobosko zu deaktivieren.
2.5 Mondlicht, siehe Abbildung 5.
Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter für 1 Sekunde oder länger gedrückt. Diese Aktion wird die Taschenlampe in den Mondlichtmodus einschalten, drücken Sie einfach.
2.6 Turbo, siehe Abbildung 6.
Drücken Sie den Schalter zweimal schnell, um den Turbomodus zu aktivieren.
2.7 Stroboskop, siehe Abbildung 7.
Drücken Sie den Schalter dreimal oder öfter, um den Stroboskop-Modus zu aktivieren. Drücken Sie einmal drücken oder gedrückt halten, um den Stroboskop zu deaktivieren.
2.8 Einstellen der Helligkeit, siehe Abbildung 8.
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, halten Sie den Schalter gedrückt. Die Taschenlampe wechselt zwischen den Niedrig-, Mittel- und Hoch-Helligkeitsstufen. Der Schalter loslassen, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu erreichen. Die Mondlicht- und Turbo-Helligkeitsstufen sind nicht Teil dieses Zyklus.
2.9 Automatische Abschaltfunktion, siehe Abbildung 9.
Die Taschenlampe kann so eingestellt werden, dass sie nach zwei vorab voreingestellten Zeiträumen automatisch abschaltet: einem langen Zeitraum (9 Minuten) und einem kurzen Zeitraum (3 Minuten). Zum Aktivieren der Automatikfunktion drücken Sie zweimal eingeschalteten Zustand doppelt drücken und halten. Nach dem Einschalten der Funktion blinkt die Lampe einmal, um anzuzeigen, dass der kurze Zeitraum ausgewählt wurde. Sie wird dann in den langen Zeitraum (nie zwischen den Zeitraumen zu wechseln), den Schalter während eines Zeitraums zweimal drücken und gedrückt halten. Beim erneuten Aktivieren der automatischen Abschaltung wird die vorherige Zeiteinstellung verwendet.
2. Bedienung Anzeigen
2.1 Indicator Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 10-1.
2.2 Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 10-2.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 2. táblázat.
1. Műszaki adatok, lásd 1. és 2. táblázat.
2. Használati utasítás az alábbiak szerint:
2.1 Kazmázat eltávolítása a szigetelőfólia, lásd 1. ábra.
2.2 Töltés, lásd 2. ábra.
2.3 A lámpa Be/Ki kapcsolása, lásd 3. ábra.
Nyomja meg a gombot a lámpa be/ki kapcsolásához. Bekapcsolódik a lámpa az utoljára beállított fényerőszabályzó ál (Alacsonyabbak megegyezik Moonlight, Low, Medium vagy High). Ha az utoljára beállított fényerőszabályzó Turbo volt, akkor a lámpa 1 megegyezik az erős fokozat 1 percig marad ezen a fényerőszabályzó szintjén, majd 1 perc múlva az erős fokozat a(z) Medium szintre csökkenik. Ez a fényerőszabályzó szint az utolsó beállítás lesz. Ez a fényerőszabályzó szint az utolsó beállítás lesz. Ez a fényerőszabályzó szint az utolsó beállítás lesz